



Installation and Maintenance Guide

Oras Saga



Water Is Worth Loving.

- GB** Thank you for selecting an Oras product. This installation and maintenance guide will introduce you to the installation, functions, and use of the faucet. Please read the guide carefully before installation, and keep it on hand for any potential future maintenance. If an operating malfunction or fault appears in your faucet, a plumbing professional is your best source of assistance. Information on cleaning the faucet, conditions of use, and warranty terms is available in the brochure that came with your product: "Important notes on Oras products".
- CZ** Děkujeme za výběr produktu Oras. Tento návod pro instalaci a údržbu Vás provede montáží, funkcí a použitím vodovodní baterie. Prosíme čtěte návod pozorně ještě před montáží samotné baterie a uschověte ho případ možné další údržby. V případě výskytu jakýchkoli problémů s Vaší baterií je profesionální instalatér nejlepší možnou volbou pro asistenci při řešení těchto problémů. Informace jak čistit, používat vodovodní baterii a záruční podmínky jsou uvedeny v brožuře „Important notes on Oras products“, která Vám je dodána zároveň s výrobkem Oras.
- DE** Vielen Dank, dass Sie sich für ein Oras Produkt entschieden haben. Dieses Wartungs- und Installationshandbuch gibt Ihnen Informationen über die Installation, Funktion und Handhabung der Armatur. Bitte lesen Sie sich vor der Installation der Armatur diese Anleitung genau durch und verwahren Sie diese für evtl. zukünftige Wartungen auf. Bei einer Fehlfunktion der Armatur ist Ihr Fachhandwerker der beste Ansprechpartner. Informationen zur Reinigung, Handhabung sowie Garantie können Sie dem Prospekt „Important notes on Oras products“ (Wichtige Informationen über Oras Produkte) entnehmen, der Ihrer Armatur beiliegt.
- DK** Tak fordi du valgte et Oras produkt. Denne installations- og vedligeholdelses guide vil guide dig gennem installationen, funktionerne og brugen af armaturet. Læs venligst denne guide igennem inden installationen og gem den til senere brug. Hvis der mod forventning skulle opstå problemer med armaturet, er den bedste løsning at kontakte en autoriseret VVS installatør. Information om rengøring og brug af armaturet samt garantivilkår findes i brochuren der fulgte med dit armatur: "Important notes on Oras products".
- EE** Täname, et valisite Orase toote. Käesolev paigaldus- ja hooldusjuhend tutvustab Teile segisti paigaldamist, tööpõhimõtteid ning kasutamist. Palume Teil enne segisti paigaldamist käesoleva juhendiga hoolikalt tutvuda ning säilitada see võimalike tulevaste hoolduste tarbeks. Häirete korral segisti töös soovitame Teil pöörduda ala asjatundja poole. Info segisti puhamistse, kasutamise ja garantiiingimuste kohta leiate segistiga kaasasolevast brošüürist "Important notes on Oras products".
- ES** Gracias por seleccionar un producto de Oras. Esta guía de instalación y de mantenimiento le dará a conocer la instalación, las funciones y el uso de la grifería. Por favor, lea la guía cuidadosamente antes de la instalación, y téngala a mano para cualquier mantenimiento que tuviera que realizar en un futuro potencial. Si un mal funcionamiento o defecto de funcionamiento apareciera en su grifo, un profesional instalador es su mejor fuente de asistencia. Información sobre la limpieza del grifo, las condiciones de uso y condiciones de la garantía está disponible en el folleto que acompaña al producto: "Notas importantes sobre los productos Oras".
- FI** Kiitos, että valitsitte Oras tuotteen. Tämä asennus- ja huolto-ohje tutustuttaa teidät hanan asennukseen, toimintaan ja käyttöön. Lukekaa ohje huolellisesti ennen asennusta. Säästääkää ohje mahdollisia myöhempää huoltotoimenpiteitä varten. Mikäli hanassanne ilmenee jokin toimintahäiriö tai vika, LVI-asiantuntija pystyy antamaan parhaan mahdollisen avun. Hanan puhdistuksesta, käyttöolosuhteista ja takuuuehdoista voit lukea tuotteen mukana tulleesta "Important notes on Oras products"-vihkosesta.
- FR** Merci d'avoir choisi un produit Oras. Veuillez lire attentivement cette notice, afin de vous familiariser avec l'utilisation et les fonctions de l'appareil. Conservez ce document, afin, le cas échéant, de pouvoir à nouveau le consulter. En cas de problème, votre plombier est votre meilleur atout. Vous trouverez dans la brochure des informations pour le nettoyage du produit, les garanties, sous la rubrique « notice importante sur les produits Oras ».
- IT** Grazie per aver scelto un prodotto Oras. Il manuale di installazione e manutenzione vi introdurrà all'installazione, alle funzioni, ed all'uso del rubinetto. Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell'installazione, e tenerlo a portata di mano per qualsiasi intervento di manutenzione futura. Se si manifesta un malfunzionamento di esercizio o difetto sul vostro rubinetto, un idraulico professionista è la migliore fonte di assistenza. Informazioni sulla pulizia del rubinetto, le condizioni d'uso e condizioni di garanzia sono disponibili nella brochure in dotazione con il prodotto: "Note importanti per i prodotti Oras".




- LT** Ačiū, kad pasirinkote "Oras" gaminį. Šis instalavimo ir eksplotavimo vadovas supažindins jus su maišytuvo instalavimu, funkcionimis ir naudojimo ypatybėmis. Prašome dėmesingai perskaityti šį vadovo prieš gaminio instalavimą ir laikyti jį prieinamoje vietoje galimam aptarnavimo atvejui. Jeigu eksplotacijos metu atsirastų gaminio sutrikimų ar defektų geriausias jūsų patarėjas būtų profesionalus santechnikas. Informaciją apie gaminio valymą, naudojimo ir garantinio aptarnavimo sąlygas atrašite prie gaminio pridėtoje brošiūroje „Svarbūs „Oras“ gaminių priežiūros nurodymai“.
- LV** Paldies, ka izvēlējāties Oras produktus. Šis uzstādīšanas un apkopes ceļvedis iepazīstina ar jaucējkrānu uzstādīšanu, darbību un lietojamību. Lūdzu uzmanīgi izlasiet ceļvedi pirms darbu uzsākšanas un saglabājet to kā izziņas avotu apkopes darbu veikšanai nākotnē. Profesionāls santehnīkis būtu labākais atbalsts gadījumos, ja jaucējkrānā rodas funkcionāli traucējumi. Jaucējkrāna tirīšanas un lietošanas norādījumi, garantijas noteikumi ir pieejami jūsu produktam pievienotā brošūrā „Svarīgi norādījumi par Oras jaucējkrānu apkopi“.
- NL** Dank u wel voor het kiezen van een Oras product. Deze installatie- en onderhoudsgids zal u de weg wijzen voor installatie, functies en gebruik van de kraan. Gelieve de handleiding aandachtig te lezen alvorens installatie, en houdt het bij de hand voor toekomstig onderhoud. Wanneer er een gebruikprobleem of fout in uw kraan merkbaar wordt, dan is een professionele loodgieter de aangewezen hulp. Informatie over hoe de kraan te poetsen, gebruiksvoorwaarden, en garantievergoeden is terug te vinden in de brochure die met uw kraan werd opgestuurd: "belangrijke nota's over Oras producten".
- NO** Tusen takk for at du valgte et produkt fra Oras. Denne installasjons- og monteringsveilederen forteller deg hvordan dette produktet installeres, fungerer og brukes. Vær vennlig å les veilederen før du installerer produktet. Ta vare på veiledningen til evt. senere bruk. Hvis du oppdager feil ved produktet, bør du tilkalle rørlegger. Informasjon om rengjøring av produktet, bruksområder og garanti er tilgjengelig i heftet som ligg sammen med produktet: "Viktige bemerkninger om Orasprodukter"
- PL** Dziękujemy za wybór produktów Oras. Przedstawiamy instrukcję instalacji i konserwacji, która zawiera wskazówki odnośnie instalacji, funkcjonalności oraz użytkowania baterii Oras. Prosimy przeczytać uważnie instrukcję przed instalacją i zachować ją dla potrzeb przyszłej konserwacji. W razie awarii podczas użytkowania lub pojawienia się wady baterii najlepszym źródłem pomocy jest profesjonalny serwis Oras. Informacje dotyczące czyszczenia baterii, sposobu użytkowania oraz warunków gwarancji są dostępne w załączonej do baterii broszurze "Important notes on Oras products".
- RO** Vă mulțumim pentru alegerea unui produs Oras. Acest ghid de instalare și întreținere vă prezintă modalitatea de instalare, funcțiile și modul de exploatare a bateriei. Parcurgeți cu atenția acest ghid înainte de instalare și păstrați-l în îndemână pentru efectuarea potențialelor operațiuni ulterioare de întreținere. În situația în care, pe parcursul exploatarii bateriei, apare o disfuncționalitate sau un defectiune, cea mai bună surșă de asistență o reprezintă un instalator profesionist. Informații referitoare la curățirea bateriei, condițiile de exploatare și termenii de garanție puteți consulta în broșura "Note importante referitoare la produsele Oras", care v-a fost livrată împreună cu produsul pe care l-ați achiziționat.
- RU** Благодарим Вас за выбор продукции Oras. Из этой инструкции Вы узнаете о функциях смесителя и о порядке его установки и эксплуатации. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой смесителя, и держите её под рукой на случай возникновения вопросов или необходимости обслуживания смесителя. В случае нарушения работы смесителя рекомендуем Вам обращаться к квалифицированным специалистам. Информация об уходе за смесителем, рекомендациях по его эксплуатации и условиях гарантии изложена в прилагаемой брошюре «Important notes on Oras products».
- SE** Tack för att du valt en produkt från Oras. Den här installations- och skötselanvisningen kommer att guida dig igenom blandarens installation, funktion och användande. Läs igenom anvisningarna noggrant innan installation av blandaren och spara den för eventuella framtida servicebehov. Om ett funktionsfel uppstår bör du vända dig till en professionell hantverkare för hjälp. Allmänna råd angående installation samt information om blandarens användning, rengöring och dess garantivillkor finner du i foldern "important notes on Oras products" som följer med din produkt.
- SK** Ďakujeme za výber produktu Oras. Tento návod pre inštaláciu a údržbu Vás prevedie montážou, funkciou a použitím vodovodnej batérie. Prosíme čítajte návod pozorne ešte pred montážou samotnej batérie a uschovajte pre prípad možnej ďalšej údržby. V prípade výskytu akýchkoľvek problémov s Vašou batériou je profesionálny inštalátor najlepšou možnosťou volbou pre asistenciu pri riešení týchto problémov. Informácie ako čistiť, používať vodovodnú batériu a záručné podmienky sú uvedené v brožúre „Important notes on Oras products“, ktorá Vám je dodaná zároveň s výrobkom Oras.

Contents

CZ Obsah
DE Inhaltsübersicht
DK Indholdsfortegnelse
EE Sisukord
ES Contenidos
FI Sisällysluettelo

FR Sommaire
IT Indice
LT Turinys
LV Saturs
NL Inhoud
NO Innhold

PL Spis treści
RO Cuprins
RU Содержание
SE Innehållsförteckning
SK Obsah

	Technical data.....	6-8
	Installation	19-20
	Maintenance	26, 29
	Spare parts	30
	Technical data.....	9-10
	Installation	22-23
	Maintenance	26-27, 29
	Spare parts	31
	Technical data.....	11
	Installation	21
	Maintenance	26-29
	Spare parts	30
	Technical data.....	12-18
	Installation	24-25
	Maintenance	26, 29
	Spare parts	32
	Technical data.....	18
	Installation	19
	Maintenance	26, 29
	Spare parts	33
	Technical data.....	34
	Installation	35-37
	Maintenance	29
	Spare parts	38-39

1904

EN 817


I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.2 l/s (300 kPa)

75 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C



VA VA 1.42/19637

1904F

EN 817


I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.19 l/s (300 kPa)

85 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C



VA VA 1.42/19637

KIWA K6345/07

1908

EN 817


I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.14 l/s (300 kPa)

140 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C



1908F

EN 817


I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.14 l/s (300 kPa)

155 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C

**1910**

EN 817


I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.2 l/s (300 kPa)

75 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C



VA VA 1.42/19637

Sintef Nr. 1154

1910F

EN 817


I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.19 l/s (300 kPa)

85 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C



VA VA 1.42/19637

KIWA K6345/07

1912

EN 817


I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.14 l/s (300 kPa)

140 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C



1912F

EN 817


I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.14 l/s (300 kPa)

155 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C



1918F

EN 817


I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.19 l/s (300 kPa)

85 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C



1933

EN 817


I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.27 l/s (300 kPa)

165 kPa (0.2 l/s)

max. +80°C



VA 1.42/19643

Sintef Nr. 1156

1933F

EN 817


I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.23 l/s (300 kPa)

220 kPa (0.2 l/s)

max. +80°C



VA 1.42/19643

1934

EN 817


I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.27 l/s (300 kPa)

165 kPa (0.2 l/s)

max. +80°C



VA 1.42/19643


Sintef Nr. 1156

1934F


EN 817
I (ISO 3822)
50 - 1000 kPa
0.23 l/s (300 kPa)
220 kPa (0.2 l/s)
max. +80°C



VA 1.42/19643


**1939F**

EN 817
I (ISO 3822) Oras lab.
50 - 1000 kPa
0.23 l/s (300 kPa)
220 kPa (0.2 l/s)
max. +80°C



1930


EN 817
I (ISO 3822)
50 - 1000 kPa
0.27 l/s (300 kPa)
170 kPa (0.2 l/s)
max. +80°C



VA VA 1.42/19639
Sintef Nr. 1155

1930F


EN 817
I (ISO 3822)
50 - 1000 kPa
0.24 l/s (300 kPa)
210 kPa (0.1 l/s)
max. +80°C



VA VA 1.42/19639
CSTB 348-M1-14/1
KIWA K6345/07

1935


EN 817
I (ISO 3822) Oras lab.
50 - 1000 kPa
0.27 l/s (300 kPa)
170 kPa (0.2 l/s)
max. +80°C



1937

EN 817

- I (ISO 3822) (0.2 l/s) Oras lab.
- II (ISO 3822) (0.3 l/s) Oras lab.
- 50 - 1000 kPa
- 0.27 l/s (300 kPa)
- 0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)
- 160 kPa (0.2 l/s)
- 300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)
- max. +80°C




VA VA 1.42/19640

1937Y

EN 817

- I (ISO 3822) (0.2 l/s) Oras lab.
- II (ISO 3822) (0.3 l/s) Oras lab.
- 50 - 1000 kPa
- 0.27 l/s (300 kPa)
- 0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)
- 160 kPa (0.2 l/s)
- 300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)
- max. +80°C




KIWA K6345/07

1915Y

EN 817

- I (ISO 3822) (0.2 l/s) Oras lab.
- II (ISO 3822) (0.3 l/s) Oras lab.
- 50 - 1000 kPa
- 0.27 l/s (300 kPa)
- 0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)
- 160 kPa (0.2 l/s)
- 300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)
- max. +80°C



1940

EN 817


II (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.33 l/s (300 kPa)

250 kPa (0.3 l/s)

max. +80°C



VA 1.42/19642

1940Y

EN 817


II (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.33 l/s (300 kPa)

250 kPa (0.3 l/s)

max. +80°C



KIWA K6345/07

1940U

EN 817


I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.33 l/s (300 kPa)


250 kPa (0.3 l/s)

max. +80°C




1951Y

EN 817
II (ISO 3822) Oras lab.
50 - 1000 kPa
0.33 l/s (300 kPa)
250 kPa (0.3 l/s)
max. +80°C



1941Y

EN 817
I (ISO 3822) (0.2 l/s) Oras lab.
II (ISO 3822) (0.3 l/s) Oras lab.
50 - 1000 kPa
0.33 l/s (300 kPa)
0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)
160 kPa (0.2 l/s)
260 kPa (0.3 l/s)
300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)
max. +80°C



KIWA K6345/07

1960

EN 817

I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa


0.26 l/s (300 kPa)

0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)

180 kPa (0.2 l/s)

300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)

max. +80°C



VA 1.42/19638

1960Y

EN 817

I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa


0.26 l/s (300 kPa)

0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)

180 kPa (0.2 l/s)

300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)

max. +80°C



KIWA K6345/07

1960U

EN 817

I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa


0.25 l/s (300 kPa)

0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)

180 kPa (0.2 l/s)


300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)

max. +80°C




1970


EN 817
50 - 1000 kPa
max. +80°C

**1970Y**

EN 817
50 - 1000 kPa
max. +80°C

**1990**


EN 817
I (ISO 3822) Oras lab.
50 - 1000 kPa
0.25 l/s (300 kPa)
0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)
200 kPa (0.2 l/s)
300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)
max. +80°C



1972


EN 817

I (ISO 3822) (0.2 l/s) Oras lab.
 II (ISO 3822) (0.3 l/s) Oras lab.
 50 - 1000 kPa
 0.33 l/s (300 kPa)
 0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)
 160 kPa (0.2 l/s)
 260 kPa (0.3 l/s)
 300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)
 max. +80°C

**1972Y**


EN 817

I (ISO 3822) (0.2 l/s) Oras lab.
 II (ISO 3822) (0.3 l/s) Oras lab.
 0.33 l/s (300 kPa)
 0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)
 160 kPa (0.2 l/s)
 260 kPa (0.3 l/s)
 300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)
 max. +80°C

**1942**

EN 817


I (ISO 3822) (0.2 l/s) Oras lab.
 II (ISO 3822) (0.3 l/s) Oras lab.
 50 - 1000 kPa
 0.25 l/s (300 kPa)
 0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)
 190 kPa (0.2 l/s)
 300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)
 max. +80°C



1942Y

EN 817


I (ISO 3822) (0.2 l/s) Oras lab.
 II (ISO 3822) (0.3 l/s) Oras lab.
 50 - 1000 kPa
 0.25 l/s (300 kPa)
 0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)
 190 kPa (0.2 l/s)
 300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)
 max. +80°C



1946F

EN 817


II (ISO 3822)
 50 - 1000 kPa
 0.3 l/s (300 kPa)
 300 kPa (0.3 l/s)
 max. +80°C



1969

EN 817

50 - 1000 kPa
 max. +80°C






Installation

CZ Montáž
DE Montage
DK Installation
EE Paigaldus
ES Montaje


FI Asennus
FR Installation
IT Montaggio
LT Montavimas

LV Montāža
NL Installatie
NO Montering
PL Instalacja

RO Instalare
RU Установка
SE Installation
SK Inštalácia



F-Model



Installation

CZ Montáž

DE Montage

DK Installation

EE Paigaldus

ES Montaje

FI Asennus

FR Installation

IT Montaggio

LT Montavimas

LV Montāža

NL Installatie

NO Montering


PL Instalacja

RO Instalare

RU Установка

SE Installation

SK Inštalácia




Installation

CZ Montáž
DE Montage
DK Installation
EE Paigaldus
ES Montaje





FI Asennus
FR Installation
IT Montaggio
LT Montavimas

LV Montāža
NL Installatie
NO Montering
PL Instalacja

RO Instalare
RU Установка
SE Installation
SK Inštalácia



F-Model





Installation

CZ Montáž
DE Montage
DK Installation
EE Paigaldus
ES Montaje


FI Asennus
FR Installation
IT Montaggio
LT Montavimas

LV Montāža
NL Installatie
NO Montering
PL Instalacja




RO Instalare
RU Установка
SE Installation
SK Inštalácia



F-Model



F-Model



Installation


CZ Montáž
DE Montage
DK Installation
EE Paigaldus
ES Montaje

FI Asennus
FR Installation
IT Montaggio
LT Montavimas

LV Montāža
NL Installatie
NO Montering
PL Instalacja

RO Instalare
RU Установка
SE Installation
SK Inštalácia

Oras Saga 1939F





Installation

CZ Montáž
DE Montage
DK Installation
EE Paigaldus
ES Montaje

FI Asennus
FR Installation
IT Montaggio
LT Montavimas

LV Montāža
NL Installatie
NO Montering
PL Instalacja

RO Instalare
RU Установка
SE Installation
SK Inštalácia



Installation








CZ Montáž
DE Montage
DK Installation
EE Paigaldus
ES Montaje

FI Asennus
FR Installation
IT Montaggio
LT Montavimas

LV Montāža
NL Installatie
NO Montering
PL Instalacja

RO Instalare
RU Установка
SE Installation
SK Inštalácia

1990




Operation

CZ Funkce
DE Funktion
DK Betjening
EE Toimimine
ES Servicio

FI Toiminta
FR Utilisation
IT Funzionamento
LT Veikimo principas

LV Darbības princips
NL Bediening
NO Funksjon
PL Działanie


RO Funcționare
RU Принцип действия
SE Funktion
SK Prevádzka



Limiting the flow rate

CZ Omezení průtoku
DE Bergrenzung der Durchflussmenge
DK Begrænsning af vandmængden
EE Vooluhulga piiramine
ES Limitación de la tasa de flujo
FI Virtaaman rajointus
FR Limitation du débit
IT Limitazione della portata
LT Vandens srovės reguliavimas

LV Ūdens plūsmas ierobežošana
NL Begrenzing van de doorstroomhoeveelheid
NO Limitarea debitului
PL Ograniczenie wielkości strumienia
RO Limitarea debitului
RU Регулирование потока
SE Flödesbegränsning
SK Obmedzenie prietoku




Changing for hot water


CZ Přestavení na horkou vodu
DE Umstellung auf Warmwasseranschluß
DK Omstilling til varmt vand
EE Paigaldamine külma vee asendisse
ES Cambio para agua caliente
FI Muuttaminen kuumalle vedelle
FR Valvole per lavastoviglie o lavatrici
IT Per miscelatore per lavello
LT Ventilio nustatymas karštam vandeniu

LV Krano nustatymas karštam vandeniu
NL Changement pour arrivée eau chaude
NO Omstilling til varmt vann
PL Zmiana na ciepłą wodę
RO Modificarea pentru apă caldă
RU Перенастройка на подачу горячей вод
SE Omställning till varmt vatten
SK Prestavanie na teplú vodu


1




3



2



4



Changing the spout's seals

CZ Výměna těsnění

DE Austausch der Auslaufdichtungen

DK Udskiftning af svingtudens pakninger

EE Jooksutoru tihindite vahetamine

ES Cambio de las juntas del caño

FI Juoksuputken tiivisteiden vaihto

FR Remplacement des joints de la buse

IT Sostituzione delle guarnizioni delle bocca

LT Snapelio tarpių pakeitimasis

LV Iztekas un blīvslēgu maiņa

NL Lippendichtingen vervangen

NO Bytting av svingtutens pakninger


PL Wymiana uszczelek wylewki

RO Înlocuirea garniturilor pipei

RU Замена прокладок сливной трубы или замена сливной трубы

SE Utbyte av manschettpackningar

SK Výmena tesnení



To change the cartridge

CZ Výměna kartuše

DE Ein- und Ausbau der Kartusche

DK Udskiftning af reguleringskassette (unit)

EE Seadeosa vahetus

ES Montaje del cartucho

FI Säättösan vaihto

FR Montage et démontage de la cartouche

IT Montaggio della cartuccia

LT Valdančiosios kasetės pakeitimasis

LV Temperatūras regulēšanas kasetnes tīrīšana/maiņa

NL Vervangen van het binnenwerk

NO Bytting av kassett


PL Wymiana modułu sterującego

RO Înlocuirea cartușului

RU Замена регулировочного блока

SE Byte av kassett

SK Výmena kartuše



Spare parts

CZ Náhradní díly
DE Ersatzteile
DK Reservedele
EE Varuosad
ES Piezas de recambio

FI Varaosat
FR Pièces détachées
IT Pezzi di ricambio
LT Atsarginės dalys

LV Rezerves daļas
NL Reserve-onderdelen
NO Reservedeler
PL Części zamienne

RO Pieze de schimb
RU Запасные части
SE Reservdelar
SK Náhradné diely


1904, 1904F, 1908, 1908F, 1910, 1910F, 1912, 1912F, 1918F

- 1 159260V
- 2 158174
- 3 158726
- 4 158890
- 5 232211
- 6 158727/10
- 7 159264V
- 8 159425/10
- 9 158697
- 10 232511



1930, 1930F, 1935

- 1 159260V
- 2 158270
- 3 158726
- 4 158890
- 5 159423/10
- 6 232201
- 7 159979V
- 8 158735
- 9 159426/10
- 10 159430/10
- 11 158747/10
- 12 159434
- 13 158893
- 14 158825
- 15 158697



Spare parts

CZ Náhradní díly
DE Ersatzteile
DK Reservedele
EE Varuosad
ES Piezas de recambio


FI Varaosat
FR Pièces détachées
IT Pezzi di ricambio
LT Atsarginės dalys

LV Rezerves daļas
NL Reserve-onderdelen
NO Reservedeler
PL Części zamienne

RO Pieze de schimb
RU Запасные части
SE Reservdelar
SK Náhradné diely


1933, 1933F

- 1 159260V
- 2 158174
- 3 158726
- 4 158890
- 5 232201
- 6 219563/10
- 7 469360/10
- 8 219595/10
- 9 219110V
- 10 119717/10
- 11 158747/10
- 12 158825
- 13 159607V



1934, 1934F, 1939

- 1 159260V
- 2 158174
- 3 158726
- 4 158890
- 5 232201
- 6 219563/10
- 7 469360/10
- 8 219595/10
- 9 219110V
- 10 119717/10
- 11 158747/10
- 12 158825
- 13 159607V
- 14 158203V
- 15 159206V



Spare parts

CZ Náhradní díly
DE Ersatzteile
DK Reservedele
EE Varuosad
ES Piezas de recambio

FI Varaosat
FR Pièces détachées
IT Pezzi di ricambio
LT Atsarginės dalys

LV Rezerves daļas
NL Reserve-onderdelen
NO Reservedeler
PL Części zamienne

RO Pieze de schimb
RU Запасные части
SE Reservdelar
SK Náhradné diely


**1915Y, 1937, 1937Y, 1941Y, 1942,
 1942Y, 1960, 1960Y, 1960U, 1970,
 1970Y, 1972, 1972Y, 1990**

- 1 159260V
- 2 158174
- 3 158726
- 4 158890



1940, 1940Y, 1940U, 1951Y

- 1 159260V
- 2 158174
- 3 158726
- 4 158890
- 5 209695
- 6 232214



Spare parts

CZ Náhradní díly
DE Ersatzteile
DK Reservedele
EE Varuosad
ES Piezas de recambio


FI Varaosat
FR Pièces détachées
IT Pezzi di ricambio
LT Atsarginės dalys

LV Rezerves daļas
NL Reserve-onderdelen
NO Reservedeler
PL Części zamienne

RO Pieze de schimb
RU Запасные части
SE Reservdelar
SK Náhradné diely


1946F

- 1 159260V
- 2 158174
- 3 158726
- 4 158890
- 5 209695
- 6 232214
- 7 159425/10
- 8 158697




1969

- 1 159260V
- 2 158273V
- 3 158726
- 4 158890




1987

EN 817
I (ISO 3822) Oras lab.
50 - 1000 kPa
0.26 l/s (300 kPa)
180 kPa (0.2 l/s)
max. +80°C

**1988**

EN 817
I (ISO 3822) Oras lab.
50 - 1000 kPa
0.3 l/s (300 kPa)
300 kPa (0.3 l/s)
max. +80°C





Installation

CZ Montáž
DE Montage
DK Installation
EE Paigaldus
ES Montaje


FI Asennus
FR Installation
IT Montaggio
LT Montavimas

LV Montāža
NL Installatie
NO Montering
PL Instalacja

RO Instalare
RU Установка
SE Installation
SK Inštalácia



1289




Rinsing

CZ Vypláchnutí
DE Spülen
DK Gennemskyldning
EE Loputama
ES Aclarar

FI Huuhtelu
FR Rinçage
IT Spurgo
LT Praplovimas

LV Skalošana
NL Spoelen
NO Rengjøring
PL Płukania

RO Spălare
RU Промывка
SE Renspolning
SK Vypláchnutie




Installation

CZ Montáž
DE Montage
DK Installation
EE Paigaldus
ES Montaje

FI Asennus
FR Installation
IT Montaggio
LT Montavimas

LV Montāža
NL Installatie
NO Montering
PL Instalacja

RO Instalare
RU Установка
SE Installation
SK Inštalácia



Installation


CZ Montáž
DE Montage
DK Installation
EE Paigaldus
ES Montaje

FI Asennus
FR Installation
IT Montaggio
LT Montavimas


LV Montāža
NL Installatie
NO Montering
PL Instalacja

RO Instalare
RU Установка
SE Installation
SK Inštalácia


198539



1087



1088



Spare parts

CZ Náhradní díly
DE Ersatzteile
DK Reservedele
EE Varuosad
ES Piezas de recambio


FI Varaosat
FR Pièces détachées
IT Pezzi di ricambio
LT Atsarginės dalys

LV Rezerves daļas
NL Reserve-onderdelen
NO Reservedeler
PL Części zamienne

RO Pieze de schimb
RU Запасные части
SE Reservdelar
SK Náhradné diely


1286

- 1 158726
 2 158890



1987

- 1 159260V
 2 158174



Spare parts

CZ Náhradní díly
DE Ersatzteile
DK Reservedele
EE Varuosad
ES Piezas de recambio


FI Varaosat
FR Pièces détachées
IT Pezzi di ricambio
LT Atsarginės dalys

LV Rezerves daļas
NL Reserve-onderdelen
NO Reservedeler
PL Części zamienne

RO Piese de schimb
RU Запасные части
SE Reservdelar
SK Náhradné diely

1988

- 1 159260V
- 2 158174
- 3 209970



Oras is a significant developer, manufacturer and marketer of sanitary fittings. Since its founding in 1945 the company has introduced high-quality design products featuring user-friendly technical solutions that contribute to savings of water and energy. As early as in the 1990s, Oras introduced the first touchless electronic faucets in the market.

Oras is owned by Oras Invest, a family company. In September 2013 Oras acquired Hansa Metallwerke AG, a German faucet manufacturer, with its subsidiaries, and together the companies form the new Oras Group. The head office of the Group is located in Rauma, Finland, and the company's factories are located in Rauma, Burglengenfeld (Germany), Kralovice (Czech Republic) and Olesno (Poland). The Group employs about 1 400 people.

Det Norske Veritas Certification OY/AB certifies that the Quality Management System of Oras Oy in Rauma Finland, conforms to the ISO 9001, the Environmental Management System to the ISO 14001 standard and the Occupational Health and Safety System to the OHSAS 18001 standard. The certificates are valid for development, manufacture, marketing, sales and after sales services of faucets, accessories and valves.

The TÜV CERT Certification Body of TÜV NORD Zertifizierungs- und Umweltgutachter Gesellschaft mbH certifies that the Quality Management System of Oras Olesno Sp. z o.o. in Olesno Poland, conforms to the ISO 9001, the Environmental Management System to the ISO 14001 standard and the Occupational Health and Safety System to the OHSAS 18001 standard. The certificates are valid for manufacture, storage, marketing, sales and after sales services of faucets, valves and accessories.



ORAS GROUP
Isometsäntie 2, P.O. Box 40
FI-26101 Rauma
Tel. +358 2 83 161
Fax +358 2 831 6300
Info.Finland@oras.com
www.oras.com



www.oras.com

943055/01/15