

## Accessories Комплект для предварительного монтажа # 005072



| Комплект для предварительного монтажа  | Размеры | Bec | Номер заказа |
|--|---------|-----|--------------|
| в сочетании с SensoWash, для инсталляции с<br>горизонтальной несущей консолью без предварительного<br>монтажа унитаза с душем/защитной трубы |         |     |              |
| Цвета  |         |     |              |
| Вариант  |         |     |              |
| Справка  |         |     |              |
| # 005072 требуется при монтаже по стяжке   |         |     |              |

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются обязательными. Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по готовому изделию.