



Дизайн

RICHARD ROGERS & LUIS VIDAL

Описание

Держатель ерша для унитаза напольный

Отделка



хром

100123138 - N699520017

Другие отделки



Белый

100123152 N699520023



Чёрный

100211377 N699520077

Техническая схема

Размеры в мм

