


ShowerSelect S

Термостат ShowerSelect S, для 2 потребителей, CM

Поверхности : **шлиф. черный хром** Артикульный номер: **15743340**



График расхода воды



ShowerSelect S


Термостат ShowerSelect S, для 2 потребителей, CM

Поверхности : шлиф. черный хром Артикулный номер: 15743340



Покомпонентное изображение

Год выпуска: >06/20



ShowerSelect S**Термостат ShowerSelect S, для 2 потребителей, CM**Поверхности : **шлиф. черный хром** Артикульный номер: **15743340****Перечень запасных частей**

Год выпуска: >06/20

Позиция	Описание	Артикульный номер	PC	PU
1	handle for thermostat	92215340	-	1
2	handle fixing set	95843000	-	1
3	set of symbols	92218000	-	1
4	escutcheon Ø 150 mm	92325340	-	1
5	escutcheon for exchanged connections	92391XXX	-	-
6	O-ring 44x4	98471000	-	1
7	sleeve	92216340	-	1
8	holder for escutcheon	98793000	-	1
9	set of fixing screws	96454000	-	1
10	nut and flange	92696000	-	1
11	Select-adapter	92219000	-	1
12	nut	98368000	-	1
13	nut	98913000	-	1
14	thermostat cartridge	98282000	-	1
15	cartridge for exchanged connections	92373000	-	1
16	O-ring 20x1,5	98197000	-	1
17	O-ring 25x1,5	98146000	-	1
18	O-ring 25x2,5	92146000	-	1
19	shut off unit	95758000	-	1
20	O-ring 36x2	98156000	-	1
21	set of screws	96525000	-	1
22	O-ring 16x2	98133000	-	1
23	noise reduction	94073000	-	1
24	non return valve (pressure-resistant up to 2 MPa)	92594000	-	1
25	non return valve	97980000	-	1
26	extension 22 mm (Ø 150 mm)	13597XXX	> 61,80 €	-
27	set of fixing screws	97747000	-	1
28	compensation set 1°	95521000	-	1
29	fit-up aid	92540000	-	1
30	symbol head shower Rain large	93571880	-	1
31	symbol head shower Rain small	93572880	-	1
32	symbol handshower	93573880	-	1
33	symbol Flood jet	93574880	-	1
34	symbol Whirl	93575880	-	1
35	symbol Mono	93576880	-	1
36	symbol tub	93577880	-	1
37	symbol body shower	93578880	-	1
38	symbol ON/OFF	93579880	-	1
39	pushbutton	93955880	-	1