


4





Roca

## Hall Angular

### Установка боковой панели

5



Roca

Avda. Diagonal, 513  
08029 Barcelona - SPAIN  
Tel.: 93 366 1200 - Fax: 93419  
www.roca.es

ООО «Рока Рус»  
Россия, 187000, Ленинградская обл.,  
г. Тосно, ул. Промышленная, д. 7  
Телефон +7 (812) 347-94-49  
Факс +7 (812) 347-94-50

Россия, 127287, Москва,  
2-я Хутурская ул., д. 38А, стр. 14  
Телефон +7 (495) 989-65-91  
Факс +7 (495) 989-64-93

KE314367

№	Наименование	Количество	Рисунок
A	Уголок нижний	2	
B	Уголок верхний	2	
C	Гайка М 10	4	
D	Шайба М10	4	
E	Шпилька М 6	2	
F	Гайка М 8	8	
G	Шайба М8	8	

**!** При установке боковой панели уголок для фронтальной и боковой панелей устанавливается в одном узле (см. инструкцию по фронтальной панели)

