



Инструкция по сборке стойки с дозатором и рамкой

Стойка с дозатором предназначена для установки во входных группах зданий.

МАТЕРИАЛЫ

Основание сборное пескополимерное

Стойка металлическая, покрытие порошковое, полимерное ГОСТ 18299-72

Дозатор автоматический

Рамка информационная (алюминий)

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. К основанию зафиксировать опору с помощью винта. Затянуть шестигранным ключом.



2. Прикрутить к стойке лоток-каплесборник через отверстия в держателе лотка.



3. Прикрутить пластину с отверстиями для крепления рамки и дозатора к трубе при помощи двух винтов.



4. Прикрутить дозатор и рамку к пластине с помощью винтов (как указано на фото)



5. Протянуть все крепежные элементы.
6. Инструкцию по эксплуатации дозатора см. в упаковке с дозатором.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ :

1. Основание
2. Стойка
3. Дозатор автоматический
5. Лоток- каплесборник
6. Информационная рамка А4
7. Винты

ПРИМЕЧАНИЕ:

- рекомендованные производителем элементы питания, батарейки С (LR14), 1,5V - 6 шт., в комплект поставки НЕ ВКЛЮЧЕНЫ.